



Programmazione terminale stand alone modello S10:

S-10 si programma facilmente da tastiera, per entrare in modalità di programmazione si digiti:

*** [password di programmazione] #**

La password di programmazione di default è **123456**. Una volta entrati in programmazione ci sono a disposizione le seguenti funzionalità:

*123456#	1	Aggiungi utente
123456 è la password di programmazione di default	2	Modifica la password di apertura porta (4...6 caratteri)
	3	Cancella il singolo utente
	4	Cancella tutti gli utenti
	5	Modifica il tempo di eccitazione del relè di apertura porta
	6	Ripristina le impostazioni di fabbrica
	7	Crea la carta "Aggiungi"
	8	Crea la carta "Cancella"
	9	Modifica la password di programmazione

Mantenere il relè attivo

Dopo aver aperto la porta con password o con carta valida, digitando 0# forzeremo il relè sempre eccitato.

Per annullare questa modalità è sufficiente digitare nuovamente 0# o passare una carta valida.

Modalità lettore o controller

Per configurare la modalità lettore:

*** password di programmazione # 0 3 1 #**

Per tornare alla modalità controller:

***(premere per 1 secondo) password di programmazione # 0 3 0 #**

Al termine della programmazione, digita **#** per terminare. Dopo 10 secondi di inattività terminerà comunque la modalità di programmazione.

1. Aggiungi utente:

a) Aggiungi utenti senza tenere traccia del ID interno che è utile da conoscere per cancellare la singola tessera quando non sia disponibile.

*** password di programmazione # 1** Passa una o più carte.

b) Aggiungi utenti tenendo traccia dell'ID interno

*** password di programmazione # 1 xxx #** Passa una o più carte.

Dove xxx è l'ID che va da 001 a 999. Usare ID liberi. Passando più carte continuamente, l'ID incrementa automaticamente di 1

2. Modifica la password di apertura:

*** password di programmazione # 2 [password 4...6 caratteri] # [ripeti password] #**

3. Cancella singolo utente:

Utilizza uno dei tre modi seguenti:

*** password di programmazione # 3** Passa la carta da cancellare

*** password di programmazione # 3 [codice carta a 10 cifre] #**

*** password di programmazione # 3 [ID utente a 3 cifre] #**

4. Cancella tutti gli utenti:

*** password di programmazione # 4 password di programmazione #**

5. Modifica il tempo di eccitazione del relè di apertura porta:

*** password di programmazione # 5 [tempo in secondi su due cifre] #**

(5 secondi di default)

6. Ripristina le impostazioni di fabbrica:

*** password di programmazione # 6 password di programmazione #**

7. Crea la carta "aggiungi":

La carta "aggiungi" semplifica le operazioni di aggiunta carta, passandola sostituisce la digitazione di *** password di programmazione # 1**

*** password di programmazione # 7** Passa la carta aggiungi

8. Crea la carta "cancella":

La carta "cancella" semplifica le operazioni di cancellazione carta, passandola sostituisce la digitazione di *** password di programmazione # 3**

*** password di programmazione # 7** Passa la carta aggiungi

9. Modifica la password di programmazione:

*** password di programmazione # 2 [nuova password 6 caratteri] # [ripeti password] #**

