



S & A S.r.l.

Via Cappuccini, 58 - 21013 - Gallarate (VA)

Tel. 0331 262899 - Fax 0331 772606

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

R.E.A. della C.C.I.A.A. Varese N.214291

P.IVA 01887850129

GALLARATE - LEGNANO - MILANO - COLOGNO MONZESE - BERGAMO - BRESCIA - BOLOGNA - FIRENZE - ASTI

CONFIGURAZIONE FINALE DEI TERMINALI TA-ICLOCK-S560 e TA-ICLOCK-560

Per poter funzionare con i software di rilevazione presenze *PRE-BASIC* e *PRE-PLUS*, i terminali *TA-ICLOCK-S560* e *TA-ICLOCK-560* devono essere completi di preconfigurazione *PRE-CONFIG*, altrimenti non potranno dialogare col software. Questa attività configura correttamente i parametri del protocollo, memorizza i messaggi vocali ed altre configurazioni principali.

E' necessario ultimare la configurazione del terminale per impostare i parametri corretti dell'interfaccia di rete

Per entrare in programmazione occorre conoscere il **CODICE** e la **PASSWORD** che verranno rilasciate con l'acquisto dei terminali.

Entrare in programmazione:

- Digitare il tasto [M/ ↵]
- Digitare **CODICE** seguito dal tasto (OK)
- Digitare **PASSWORD** seguito dal tasto (OK)

Configurare l'indirizzo IP:

- Selezionare "**Rete**" utilizzando i tasti freccia, quindi premere (OK)
- Selezionare "**Ethernet**", quindi premere (OK)
- Configurare l'indirizzo IP manualmente oppure selezionare DHCP
- Se è stata attivata la modalità DHCP, prendere nota dell'indirizzo del terminale che verrà mostrato sul display.